

Smartwatch TD27 Wodoodporny

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Elementy zestawu oraz specyfikacja

Zestaw zawiera:

Zegarek	1
Kabel USB	1
Instrukcja	1
Śrubokręt	1
Śruba pokrywy	1

Specyfikacja:

Nazwa: GSM Wireless Data Terminal
Model: TD –27
Ładowanie: 4,2V
Temperatura pracy: 0°C – 40°C

Instrukcja obsługi

1. W smartwatchu należy zainstalować kartę SIM zakupioną u polskiego operatora

1)Upewnij się, że karta którą kupujesz to Micro SIM. W razie wątpliwości skontaktuj się ze swoim operatorem.

2)Karta SIM musi obsługiwać sieć 2G oraz posiadać możliwość wyświetlania ID rozmówcy.

Zwykła karta SIM

Zwykła karta SIM po docięciu

SIM Nano

Karta Micro SIM

NIE

TAK

Instrukcja obsługi

2. Instalacja karty SIM

1)Zdejmij gumową osłonkę zabezpieczającą slot karty SIM. Umieść kartę w slocie w sposób ukazany na obrazku. UWAGA: chip karty powinien być skierowany w górę.

2)Zrestartuj smartwatch po zainstalowaniu karty, poczekaj aż urządzenie się włączy po czym postępuj zgodnie z instrukcjami na wyświetlaczu.

Zainstaluj kartę SIM tak jak pokazano na obrazku

Instrukcja obsługi

3. Pobieranie aplikacji

1) Zeskanuj kod QR znajdujący się poniżej.

←

Zeskanuj kod QR przy pomocy swojego smartfona

2)Możesz również wyszukać w sklepie Google Play lub Apple Store aplikację SeTracker.

Instrukcja obsługi

4. Rejestracja

1) Po zainstalowaniu aplikacji załóż w niej swoje konto.

- ▲ License: Wpisz numer ID smartwatcha – nie numer IMEI urządzenia!
- ▲ Account: podaj numer telefonu karty SIM zainstalowanej w smartwatchu
- ▲ Nickname: podaj imię swojego podopiecznego
- ▲ Password: ustaw hasło składające się z 6 cyfr
- ▲ Select APP language: ustaw język aplikacji

Instrukcja obsługi

5. Logowanie

Po zarejestrowaniu konta zaloguj się w aplikacji.

- ▲ Account: wprowadź podany przy rejestracji numer telefonu
- ▲ Password: wprowadź hasło podane przy rejestracji

Wybierz język aplikacji oraz region, w którym się znajdujesz (do wyboru HK, Europa i Afryka, Azja i Oceania, Ameryka Północna i Południowa)

Instrukcja obsługi

6. Ustawienia

1)Po zalogowaniu się do aplikacji wejdź w ustawienia, kliknij książkę telefoniczną lub kontakty i zapisz numery telefonów, które będą dostępne ze smartwatcha. W podobny sposób skonfiguruj pozostałe funkcje.

- ▲ Ustaw numer SOS (Mama/Tata/dziadkowie/rodzeństwo?)
- ▲ Tylko numery wprowadzone do książki telefonicznej poprzez aplikację mogą nawiązać połączenie ze smartwatchem.
- ▲ Po zapisaniu numerów w aplikacji, dziecko korzystające ze smartwatcha może się z nimi połączyć
- ▲ Pamiętaj, aby po zakończeniu zatwierdzić zmiany.

Instrukcja obsługi

7. Wykonywanie połączeń

A: Aby zadzwonić na numer telefonu ze smartwatcha:

1)Dotykając i przesuwając palcami ekran smartwatcha znajdź zakładkę Książka telefoniczna i kliknij na nią. Urządzenie wyświetli numery dodane uprzednio poprzez aplikację z telefonu opiekuna (max. 10 numerów). Aby wykonać połączenie kliknij na wybrany numer.

2) Aby wykonać połączenie SOS naciśnij i przytrzymaj przycisk 1 przez 5-10 sekund. Smartwatch wykona próbę nawiązania połączenia z telefonami wprowadzonymi w aplikacji jako alarmowe. W przypadku nienawiązania połączenia z żadnym z nich, urządzenie ponowi próbę. W sumie wykonane zostaną 2 próby nawiązania połączenia z każdym numerem (chyba, że któreś połączenie zostanie odebrane).

3)Aby anulować połączenie naciśnij przycisk 2

Przycisk 2 Przycisk 1

Instrukcja obsługi

B: Aby odebrać telefon na smartwatchu

Wybierz na swoim telefonie numer telefoniczny karty SIM zainstalowanej w smartwatchu i wykonaj połączenie. Gdy smartwatch zacznie dzwonić i/lub wibrować odbierz rozmowę przyciskiem 2 lub odrzuć przyciskiem 1.

8. Lokalizacja

1) Włącz smartwatch i upewnij się, że ma on połączenie z GPS.

2)Otwórz aplikację, kliknij ikonę lokalizacji – na ekranie wyświetli się mapa z dokładną lokalizacją smartwatcha.

UWAGI: Gdy dziecko, wraz ze smartwatchem znajduje się wewnątrz budynku, urządzenie lokalizuje swoje położenie poprzez system LBS, który jest mniej dokładny niż GPS. W związku z tym, możliwe są pewne nieścisłości dotyczące aktualnej lokalizacji, zależnie od odległości dziecka od Bazy, skonfigurowanej przez opiekuna w aplikacji oraz otoczenia, w którym się znajduje. Po wyjściu na zewnątrz urządzenie automatycznie przełącza się w tryb GPS, zakres błędów lokalizacji się zmniejsza – pewne odchylenia mogą zostać zarejestrowane podczas przemieszczania się. Jest to zjawisko normalne, charakterystyczne dla lokalizacji GPS tego typu i nie podlega rozpatrzeniu jako wada produktu.

FAQ

Przed zakupem karty SIM upewnij się, że:

- obsługuje ona sieć GSM
- posiada transmisję danych 2G
- posiada możliwość wyświetlania ID rozmówcy

1. Po włożeniu karty SIM urządzenie nadal nie odbiera/nadaje sygnału. Upewnij się, że typ oraz rozmiar karty SIM zainstalowanej w smartwatchu jest prawidłowy. Sprawdź czy karta obsługuje sieć 2G. Sprawdź, czy karta została poprawnie włożona do slotu. Najpierw wyłącz urządzenie, następnie włóż kartę SIM po czym zrestartuj je.

2. Kiedy próbujesz zapisać numer, urządzenie informuje, że nie może nawiązać połączenia z siecią. Sprawdź, czy po zainstalowaniu karty urządzenie posiada sygnał oraz czy smartwatch dzwoni kiedy otrzyma połączenie przychodzące. Sprawdź czy smartwatch jest uruchomiony. (Przed użyciem aplikacji telefon musi zostać włączony aby zapisać wprowadzone zmiany). Upewnij się, że karta SIM posiada na koncie środki niezbędne do wykonywania połączeń oraz transmisji danych.

FAQ

Sprawdź, czy poprawnie wprowadzono w aplikacji ID smartwatcha. Jeśli urządzenie nadal nie działa, wyślij SMS o treści: pw.123456,tat na numer karty SIM zainstalowanej w smartwatchu. Na twój telefon, wysłana zostanie wiadomość. Prześlij wiadomość do swojego operatora, który pomoże poprawnie skonfigurować połączenie.

3. Kiedy dzwonisz na smartwatch, numer, z którym próbujesz się połączyć jest zajęty. Sprawdź czy karta SIM po zainstalowaniu w smartwatchu posiada sygnał. Sprawdź, czy zapisałeś numer z którego dzwonisz w aplikacji. Sprawdź, czy w aplikacji nie został ustawiony tryb NIE PRZESZKADZAC – jeśli tak, wyłącz go.

4. Czas na smartwatchu nie aktualizuje się automatycznie. Kiedy zainstalujesz ważną kartę SIM w swoim urządzeniu (a karta ta posiada środki na wykonywanie połączeń), smartwatch automatycznie zaktualizuje czas – może to potrwać kilka minut. Jeśli to się nie powiedzie, wyślij wiadomość o treści: pw.123456,ntpervers,121.43.19.219,8089# na numer smartwatcha. Po otrzymaniu wiadomości zwrotnej zrestartuj smartwatch.

5. Funkcja lokalizacji nie działa. Wyjdź na zewnątrz i spróbuj ponownie. Kiedy smartwatch przejdzie w tryb uśpienia, automatycznie uruchomi się również tryb oszczędzania energii. Oznacza to, że funkcja transferu danych zostanie wyłączona. Aby zaktualizować swoją lokalizację wybudź urządzenie potrząsając nim.

FAQ

6. Urządzenie nie ładuje ani nie uruchamia się. Bateria urządzenia przeszła w tryb ochrony. Postępuj zgodnie z instrukcjami poniżej:

1)Spróbuj podłączyć urządzenie do ładowania innym kablem USB i sprawdź, czy oryginalny przewód nie jest uszkodzony

2) naciśnij i przytrzymaj przycisk POWER przez 50 sekund – urządzenie wyświetli na ekranie informację o ładowaniu. Możesz wtedy ponownie włączyć zegarek.

3) Jeśli urządzenie nadal nie reaguje, odczekaj dwa dni, aż wykona ono regenerację, po czym spróbuj ponownie je uruchomić.

7. Brak dźwięku w smartwatchu i w telefonie. Sprawdź poziom głośności podczas połączenia naciskając +/- Jeśli telefon wskazuje max. głośność lecz nadal nie odtwarza dźwięku, urządzenie prawdopodobnie jest uszkodzone i należy oddać je do naprawy w autoryzowanym serwisie.

8. Smartwatch nie odbiera żadnego połączenia. Upewnij się, że karta SIM w smartwatchu wyświetla dane dot. ID dzwoniącego.

9. Podczas wykonywania połączeń ze smartwatcha, pojawia się informacja o braku możliwości nawiązania połączenia. Sprawdź sygnał GSM – wskaźnik w górnym polu ekranu. Być może, karta SIM pozuwała się – wyłącz urządzenie i spróbuj ponownie ją zainstalować.

Informacje

Informacje dla użytkowników o produktach elektronicznych i elektronicznych (dotyczy gospodarstw domowych)
Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub foliowaniu do nich dokumentacji informuje, że niebezpiecznych urządzeń elektronicznych lub elektronicznych nie wolno wyrzucać do odpadów gospodarstwa domowego.
Przedmiotowe przygotowanie w razie konieczności podlega separacji urządzeń elektronicznych lub elektronicznych, aby uniknąć szkód dla środowiska i ochrony zdrowia ludzkiego. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę internetową producenta.

Użytkownicy w krajach Unii Europejskiej
W razie konieczności podjąć się urządzeń elektronicznych lub elektronicznych, prosimy o skontaktowanie się z najbliższym punktem sprzedaży lub z dealerem, który udzieli wszelkich potrzebnych informacji.

Przebieganie się odpadów w krajach poza Unią Europejską
Taki symbol jest ważny tylko w Unii Europejskiej. W razie potrzeby prosimy się niniejszego produktu przemyśle skontaktować się z lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą, od którego oczekujemy informacji o prawidłowym sposobie postępowania.

Zakres częstotliwości: GSM 850/900/1800/1900

IMPORTER:
 M3 - Centrum Maciej Kucak
 ul. Niszeńska 14F
 42-202 Częstochowa
 Polska
 NIP: 5402052377
 Tel: +48 79366624
www.m3.eu.pl

CE

*Produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi i poddać zakładowi innego urządzenia.
 Prawidłowa użycie urządzenia umożliwia zachowanie optymalnej wydajności i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko. Albo może być wymagane przed rozpoczęciem instalacji i obsłudze. Szczegółowe informacje w najbliższym punkcie sprzedaży lub w lokalnych władzach.
 Niezastosowanie się do instrukcji obsługi zagrożenia jest kasami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych.

Size: 70x70mm 折页印刷