

Instrukcja

Słuchawki i500 pro

Słuchawki beprzewodowe



Parametry produktu

Wersja Bluetooth: 5.0

Odległość połączenia: 30m

Czas ładowania: 30 minut

Korzystanie czas trwania: 3H

Pojemnik na ładunek + Waga zestawu
słuchawkowego: 50

Gramy pojemności akumulatora zestawu
słuchawkowego: 30mA

Pojemność akumulatora pojemnika
ładowania : 250mA

Input: 5V

Impedancja głośnika: 32Q

Pasma przenoszenia: 20-2000HZ

Prąd: 20-2000Hz

Metoda połączenia

1. Otwórz pokrywę pudełka i Znajdź nazwę Bluetooth na liście Bluetooth i nawiąż połączenie, klikając nazwę Bluetooth.
2. Wyskakujące okienko użytkownika można połączyć zgodnie z wyskakującym oknem monitu.



Sposób działania



Obszar dotykowy

W stanie muzyki

(D) dwukrotne kliknięcie: Odtwarzanie/ pauza

utwór (2) dotknij prawego ucha trzy razy: Odtwórz następny

utwór @ Dotknij prawego ucha trzy razy: Odtwórz następny

W stanie połączenia

(J) dwukrotne kliknięcie: odbieranie połączeń
przychodzących

(2) dotknij 2 sekundy: Rozłącz połączenie

Przywołuje Siri

< D Touch 3 sekundy: przywołanie Siri

Opis funkcji lampy LED (dioda emitująca światło)

1. Po włożeniu ładowania przez USB pomarańczowe światło jest włączone przez 8 sekund, a pomarańczowa lampka jest automatycznie wyłączana po 8 sekundach, a zielona lampka świeci przez 8 sekund po naładowaniu i jest automatycznie wyłączona.
2. Gdy ładowanie bezprzewodowe jest naładowane, pomarańczowe światło jest włączone przez 8 sekund i jest automatycznie wyłączane po 8 sekundach. Gdy ładowanie i odbieranie bezprzewodowe jest pełne, zielone światło jest włączone przez 8 sekund, gdy ładowanie i odbieranie bezprzewodowe jest wyłączone, a bezprzewodowe ładowanie i odbieranie oraz światło są wyłączone
3. Gdy lewy Słuchawka jest włożyl do kosza, zielone światło jest włączone przez 3 sekundy, aby automatycznie włączyć
4. Gdy prawe ucho zostanie umieszczone w pojemniku, zielone światło zostanie włączone przez 3 sekundy i zostanie automatycznie wyłączone
5. Podczas otwierania i parowania białe światło mignie, gdy przycisk jest ciągly. Po sparowaniu jest successfu i, zielone światło świeci on przez 2 sekundy i automatycznie zamyka.

Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy gospodarstw domowych)

Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do ich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi.

Prawidłowe postępowanie w razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie przyjęte bezpłatnie.



Użytkownicy w krajach Unii Europejskiej

W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub z dostawcą, którzy udzielą dodatkowych informacji.

Pozbywanie się odpadów w krajach poza Unią Europejską

Taki symbol jest ważny tylko w Unii Europejskiej. W razie potrzeby pozbycia się niniejszego produktu prosimy skontaktować się z lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą celem uzyskania informacji o prawidłowym sposobie postępowania.

IMPORTER:

MK Company Maciej Kusaj
Ul. Hutników 14F
42-202 Częstochowa
Polska
NIP: 9492052377
Tel.: +48 739566524
www.abcros.pl



*Produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi i podczas zakupu innego urządzenia.

Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwia zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych.

Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych.